

ご購入の前に必ずお読みください

クイックスタート

nubia Fold

取扱説明書

詳しい操作方法是このスマートフォンまたはパソコンから確認できます。スマートフォンからブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択パソコンからhttps://ymobile.jp/s/jObv5

ご購入品の確認

このたびは、「nubia Fold」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

● nubia Fold 本体

● SIM取り出しツール (試供品)

● クイックスタート (本書)

・本機「Nubia Fold」のモデル番号は「A502ZT」です。

・本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。

・本書の内容は将来、予告無しに変更することがあります。

・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先（→P.40）までご連絡ください。

・その他のオプション品につきましては、お問い合わせ先（→P.40）までご連絡ください。

電源を入れる

1電源キーを長押し（2秒以上）

Wi-Fi設定

Wi-Fiルーターを準備する

1接続先となるWi-Fiルーターの電源が入っているかを確認する

2Wi-Fiルーターのネットワーク（SSID）、パスワード（「暗号化キー」【KEY】【PSK-AES】など）を確認する

スマートフォンを設定する

1ホーム画面を上フリック/スワイプ→【設定】→【Wi-Fi】→【Wi-Fi】（）表示

2接続するWi-Fiルーターのネットワークを選ぶ

3（）表示

4Wi-Fiルーターのパスワードを入力→【接続】

・設定が完了すると、「現在のネットワーク」欄に「接続済み」が表示されます。

・ネットワーク接続中は、画面上部にが表示されます。

接続できない場合は

ネットワークの欄に「保存済み/パスワードを再確認してください」と表示されたときは、次の手順で再設定してください。

1再設定するWi-Fiルーターのネットワークを選ぶ

2（）表示

3Wi-Fiルーターのパスワードを入力→【接続】

・設定が完了すると、「現在のネットワーク」欄に「接続済み」が表示されます。

マナーとルールを守り安全に使用しましょう

本機を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

また、お読みになった後は本書を大切に保管してください。

こんな使いかたはやめましょう

本機をご利用になるときに誤った使いかたをすると、けがや故障の原因となります。

● 分解・改造

分解や改造をしないでください。

● 外部接続端子の接続

外部接続端子に金属などを触れさせないようにしてください。

● 加熱

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に本機を入れて加熱しないでください。

● 水濡れ

手や本機が濡れている状態で、USIMカードトレイの開閉はしないでください。

● 指定品以外の使用

本機に使用する機器は、当社の指定品以外のものは使用しないでください。

● 運転中

自動車運転中の使用は危険なため、法律で禁止されています。車を安全なところに停車させてからご使用ください。

マナーを守るための便利な機能

● マナーモード

電話の着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

● 機内モード

電源を入れたまま、電波の送受信の停止します。

指示に従って使用しましょう

● 航空機内

運航の安全に支障をきたす可能性があります。航空機内では、航空会社の指示に従い、適切にご使用ください。

● 病院内

病院など医療機関が假々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

● 混雑した場所など

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性があります。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがありますので、事前に本機を電波の出ない状態に切り替えてください（機内モードまたは電源を切る）。

● 映画館・劇場・美術館など公共の場所

静かにすべき公共の場所では周囲の迷惑にならないよう、本機の使用をお控えください。

各部の名前／キーのはたらき

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

8 空気穴

9 メインマイク

10 外部接続端子

11 サブマイク

12 スピーカー／レシーバー

13 音量大／小キー

14 電源キー／指紋センサー

15 USIMカードトレイ

16 サブマイク

17 超広角カメラ

18 広角カメラ

19 マクロカメラ

20 背面カバー

1メインマイク

2赤外線センサー

3受話口

4近接／明るさセンサー

5カバーカメラ

6カバーディスプレイ（タッチパネル）

7スピーカー

2USIMカードトレイをまっすぐに引き出し、本機から取り出す

3USIMカードのIC（金属）面を下にして、USIMカードトレイに取り付ける

・切り欠きの向きに注意してください。

・USIMカードトレイからUSIMカードが浮かないように、しっかりと取り付けてください。

4USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

5USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

6USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

7USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

8USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

9USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

10USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

11USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

12USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

13USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

14USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

15USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

16USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

17USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

18USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

19USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

20USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

21USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

22USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

23USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

24USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

25USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

26USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

27USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

28USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

29USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

30USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

● 開いた状態（正面）

21フリッカー

22モバイルライト

23Felica利用時のかざし位置

24レーザーオートフォーカス

25カメラ飾り

26空気穴

27磁石部

28メインディスプレイ（タッチパネル）

29明るさセンサー

30フロントカメラ

・出荷時に貼られているメインディスプレイの専用保護フィルムは剥がさないでください。

専用保護フィルムを剥がすと、保証対象外となります。

使用材料

nubia Fold本体

使用箇所	材質／表面処理
音量キー	アルミ合金／アルマイト処理
電源キー／指紋センサー	エポキシ樹脂／コーティング
メインディスプレイ	UTG（ウルトラシンガラス）／ハードコーティング
メインディスプレイの周囲リブ	PC+10%GF／塗装
カバーディスプレイ	ガラス／AFコーティング
外部接続端子	PBT+40%GF／－
外装ケース（周囲）	アルミ合金／アルマイト処理
外装ケース（背面）	ガラス繊維／塗装+3Dテクスチャー
nubiaロゴゴボ	－／シルク印刷
NEO VISIONロゴゴボ	PC／シルク印刷
カメラレンズ	ガラス／コーティング
カメラリング	アルミ合金／アルマイト処理
カメラ飾り／モバイルライト	PMMA／－
ヒンジカバー	PIフィルム+ステンレス／PVD
ヒンジ	銅／CF
ヒンジ蓋	アルミ合金／アルマイト処理
アンテナスリット	PBT+40%GF／－
USIMカードトレイキャップ	アルミ合金／アルマイト処理
USIMカードトレイ	PC+10%GF／－
USIMカードトレイ（金属部）	ステンレス（SUS301）／－
USIMカードトレイバッキン	シリコーンゴム／－

SIM取り出しツール（試供品）

使用箇所	材質／表面処理
本体	ステンレス／－

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

安全上のご注意

● ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

● ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

表示の説明

● 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

危険

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷^{※1}」を負う危険が迫って生じることが想定される」内容です。

警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷^{※2}」を負う可能性が想定される場合および物的損害^{※3}の発生が想定される」内容です。

注意

※1 重傷：失明・けが、やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明

禁止

禁止（してはいけないこと）を示す記号です。

分解禁止

分解してはいけないことを示す記号です。

2USIMカードトレイをまっすぐに引き出し、本機から取り出す

3USIMカードのIC（金属）面を下にして、USIMカードトレイに取り付ける

・切り欠きの向きに注意してください。

・USIMカードトレイからUSIMカードが浮かないように、しっかりと取り付けてください。

4USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

5USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

6USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

7USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

8USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

9USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

10USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

11USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

12USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

13USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

14USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

15USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

16USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

17USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

18USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

19USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

20USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

21USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

22USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

23USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

24USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

25USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

26USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

27USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

28USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

29USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

30USIMカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

・本機とUSIMカードトレイにすき間がないことを確認してください。

● 開いた状態（正面）

21フリッカー

22モバイルライト

23Felica利用時のかざし位置

24レーザーオートフォーカス

25カメラ飾り

26空気穴

27磁石部

28メインディスプレイ（タッチパネル）

29明るさセンサー

30フロントカメラ

・出荷時に貼られているメインディスプレイの専用保護フィルムは剥がさないでください。

専用保護フィルムを剥がすと、保証対象外となります。

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

	ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本機を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどを本機に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。ハンズフリーに設定して通話するとき、本機から大きな音が出ます。待ち受け中でもあっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障がいの原因となります。また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。
	心臓の弱い方は、着信/バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。突然の着信/バイブレータ（振動）や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

	医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認ください。電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。
---	---

	高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
---	--

	※注意しただけい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。
---	---

	ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れた部分や露出した本機の内部にご注意ください。破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。
---	---

	内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。漏液した液体に引いし、発火、破裂などの原因となります。
---	--

	ベットのなかで本機に噛みつかないようご注意ください。内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
---	--

21

- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用するとき、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- 外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差し込んだ状態に引っ張ったりしないでください。故障、破損の原因となります。
- 使用中や充電中に本機が温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- 通常はUSIMカードトレイを閉じた状態でご使用ください。水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や粉塵などの異物が入り故障の原因となります。
- 磁気カードや磁気を帯びたものを本機に近づけないでください。キャッシュカードやクレジットカードなどの磁気データが消えてしまうことがあります。また、強い磁気を近づけると本機の誤動作の原因となります。
- 本機をフィルムやシールで装飾しないでください。タッチパネルや近接／明るさセンサーを使用する各種機能が正常に動作しない場合があります。
- 本機を操作しても画面が変わらなかつたり、電源が切れなくなったりした場合は、電源キーを10秒以上押しっぱいブレータが動作した後に指を離すと、強制的に電源を切ることができます。

- **モバイルライトについて**
- 極端な高温や低温、多湿の場所では本機を使用しないでください。モバイルライトの寿命が短くなることがあります。
- モバイルライトは発光を繰り返すと、寿命により光量が減ります。

- **内蔵電池について**
- 本機の内蔵電池はリチウムイオン電池です。




Li-ion 00

- 電池は本体に内蔵されており、取り外しできません。
- お買い上げ時は、十分に充電されています。はじめてお使いのときは、ご使用前に充電してください。また、本機を使用しなくても少しずつ充電します。長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。
- 内蔵電池は消耗品のため、保証対象外です。

28

29

2025年8月　第1版発行 ソフトバンク株式会社 ご不明な点はお求めになったワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。 機種名:nubia Fold 製造元:ZTE Corporation



35

注意

	モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本機をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。けがなどの事故の原因となります。
	ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに付けないでください。目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

	一般のゴミと一緒に捨てないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本機は、ワイモバイルショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。
---	---

	内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。
---	---

	USIMカードの取り出しの際は、指などの身体の一部を傷つけないよう、SIM取り出しツールの先端にご注意ください。指などによって、SIM取り出しツールの先端に傷れると、けがなどの原因となります。
---	--

	自動制御で使用する場合、自動充電メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認ください。車庫によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。
---	--

	本機の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、痒疹などが生じることがあります。各箇所の材質については「使用材料」（→P.12）をご参照ください。
---	---

	本機を閉閉する際は、指などの身体の一部を挟まないようご注意ください。すき間に挟まれると、けがなどの原因となります。
---	---

22

- 内蔵電池の使用条件により、寿命が近づくとつれて内蔵電池が膨れる場合があります。
- 十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときや、内蔵電池が膨らんでいるときは内蔵電池の交換時期です。内蔵電池の交換につきましては、ワイモバイルショップまたはお問い合わせ先（→P.40）までご相談ください。
- 充電は、適正な周囲温度（0℃～35℃）の場所で行ってください。
- 内蔵電池の使用時間は、使用環境や内蔵電池の劣化度により異なります。
- 本機を保管される際は、内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となるため、以下のような状態を保管しないでください。
 - －フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
 - －電池残量少ない状態（本機の電源が入らないほど消費している状態）での保管
- なお、保管に適した電池残量の目安は40%程度です。

- **アダプタについてのお願い**
- 充電は、適正な周囲温度（0℃～35℃）の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
 - －湿気、ほこり、振動の多い場所
 - －一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中にアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。故障の原因となります。

- **SIM取り出しツール（試供品）について**
- SIM取り出しツールを紛失しないようにご注意ください。
- SIM取り出しツールを、USIMカードのトレイ取り出しホール以外の穴などに挿入しないでください。故障、破損の原因となります。
- 無理な力がかからないように使用してください。故障、破損の原因となります。
- 廃棄の際は、それぞれの地域ルールに従って分別廃棄を行ってください。
- SIM取り出しツールは他の携帯端末には使用しないでください。携帯端末の故障、破損の原因となります。

23

24

25

26

- 5GHz機器使用上の注意事項
本機の無線LANは、5GHzの周波数帯を使用します。本機が使用するチャンネルは以下の通りです。
－W52（5.2GHz帯／36、40、44、48ch）
－W53（5.3GHz帯／52、56、60、64ch）
－W56（5.6GHz帯／100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144ch）
5.2／5.3GHz帯の屋外利用は電波法により禁止されています（5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント／中継局と通信する場合を除く）。
● 6GHz機器使用上の注意事項
LPIモードで動作する6GHz帯無線LANの屋外利用は法律で禁止されています。
● Bluetooth®機器との電波干渉について
Bluetooth®とWi-Fi（無線LAN）は同じ周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波干渉が発生して、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。Bluetooth®機器とWi-Fi（無線LAN）機器の位置を離したり、いずれかの機器の電源を切って使用を中止してください。
- 2.4GHz機器使用上の注意事項
WiLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
① この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
② 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか利用を中断してください。
③ その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合などがお困りのことが起きたときは、ワイモバイルショップまたはお問い合わせ先（→P.40）までお問い合わせください。

	本機の受話口、スピーカー／レシーバー、スピーカ部、バイブレータ部、カメラ部、カメラリング、磁石部に磁気を発生する部品を使用しているとき、金貨（カブタ）の磁石やテーパーの針など）が付着しないよう、けがなどの原因となります。
---	--

	ディスプレイを見る際は、十分に明るい場所で、ある程度の距離をとってください。暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。
---	--

ACアダプタ（オプション品）の取り扱いについて

警告

	ACアダプタのコードが指などに使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
---	--

	雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。感電などの原因となります。
---	--

	コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
---	--

	ACアダプタのコードのよに濡いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
---	--

	コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属物を接触させないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
---	---

	ACアダプタに変圧器（海外旅行用のトラベルコンバータなど）を使用しないでください。発火、発熱、感電などの原因となります。
---	--

	本機にACアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
---	--

23

- **注意**
- 改造された本機は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用する場合は電波法／電気通信事業法に抵触します。本機の外装を外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。
- 技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法／電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用しないでください。
- 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。
- ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。
- 本機および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受け場合があります。また米国再輸出規制（Export Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。本機および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。
- お客様ご自身で本機に登録されたデータは、パソコン、クラウドなどにバックアップ、別にメモを取るなどして保管してください。万一、登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 機種変更・故障修理などで本機を交換するときは、本機に保存されたメールやデータなどを引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

- **緊急通報位置通知について**
- 日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、VoLTE（LTEネットワーク）のみ利用できます。
- **緊急速報メールについて**
- お買い上げ時は、受信設定が有効になっています。
- 受信時には、メーカーでもって警告音が鳴動します。
- 通話中（VoLTE音声通話中を除く）、通信中および電波状態が悪い場合は受信できません。
- お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに受信の情報を受信される場合、または受信できない場合があります。
- 受信設定を有効にしている場合は、待受時間が短くなることがあります。
- 情報の内容や受信したタイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスのに関連して発生した損害については、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

24

	濡れた手でACアダプタのコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
---	---

	指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。誤った電源、電圧で使用するとは火災、やけど、感電などの原因となります。ACアダプタ：AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）海外で使用可能なACアダプタ：AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）
---	--

	電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
---	---

	ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
---	---

	電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプタのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプタを持って抜いてください。ACアダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。
---	---

	本機にACアダプタを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
---	--

	充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
---	---

	使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
---	---

24

25

知的財産権について

著作権・肖像権について
お客様が本機を利用して撮影またはインターネット上のサイトなどからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、お客様が本機を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のサイトなどに掲載したりするなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標／登録商標について

Bluetooth®

Google, Google ロゴ, G ロゴ, Android, Android ロゴ, Google Play, Google Play ロゴ, Gmail, Gmail ロゴ, Google マップ, Google マップ ロゴ, YouTube, YouTube ロゴ, Google ドライブ, Google ドライブ ロゴ, YouTube Music, YouTube Music ロゴ, Google TV, Google TV ロゴ, Google Meet, Google Meet ロゴ, Google ニュース, Google ニュース ロゴ, Google カレンダー, Google カレンダー ロゴ, Google Chrome, Google Chrome ロゴ, Google フォト, Google フォト ロゴ, Google Gemini, Google Gemini ロゴは, Google LLC の商標または登録商標です。
USB Type-C®はUSB Implementers Forumの商標です。
QRコードは株式会社デンソーウェアの登録商標です。
®はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

Google, Google ロゴ, G ロゴ, Android, Android ロゴ, Google Play, Google Play ロゴ, Gmail, Gmail ロゴ, Google マップ, Google マップ ロゴ, YouTube, YouTube ロゴ, Google ドライブ, Google ドライブ ロゴ, YouTube Music, YouTube Music ロゴ, Google TV, Google TV ロゴ, Google Meet, Google Meet ロゴ, Google ニュース, Google ニュース ロゴ, Google カレンダー, Google カレンダー ロゴ, Google Chrome, Google Chrome ロゴ, Google フォト, Google フォト ロゴ, Google Gemini, Google Gemini ロゴは, Google LLC の商標または登録商標です。
USB Type-C®はUSB Implementers Forumの商標です。
QRコードは株式会社デンソーウェアの登録商標です。
®はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

Google, Google ロゴ, G ロゴ, Android, Android ロゴ, Google Play, Google Play ロゴ, Gmail, Gmail ロゴ, Google マップ, Google マップ ロゴ, YouTube, YouTube ロゴ, Google ドライブ, Google ドライブ ロゴ, YouTube Music, YouTube Music ロゴ, Google TV, Google TV ロゴ, Google Meet, Google Meet ロゴ, Google ニュース, Google ニュース ロゴ, Google カレンダー, Google カレンダー ロゴ, Google Chrome, Google Chrome ロゴ, Google フォト, Google フォト ロゴ, Google Gemini, Google Gemini ロゴは, Google LLC の商標または登録商標です。
USB Type-C®はUSB Implementers Forumの商標です。
QRコードは株式会社デンソーウェアの登録商標です。
®はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

26

27

28

- ネットワークを利用して本機のシステムアップデートが必要かどうかを確認し、必要ときには手動でアップデートができます。
- システムアップデートには時間がかかる場合があります。アップデートが完了するまで、本機は使用できません。
- システムアップデートを実行する前に電池残量が十分にご確認ください。
- システムアップデートは電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- 本機の状況（故障など）により、データが破棄されることがあります。必要なデータは、システムアップデート前にバックアップしておくことをおすすめします（一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合があります。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください）。
- システムアップデートに失敗したときや中止されたときは、システムアップデートを実行し直してください。
- システムアップデート中は絶対にUSIMカードを取り外したり、電源を切ったりしないでください。アップデートに失敗することがあります。
- システムアップデートに失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先（→P.40）までご連絡ください。

システムアップデート後に再起動しなかったとき強制終了して、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、お問い合わせ先（→P.40）にご相談ください。

システムアップデートする

- 1 ホーム画面を上フリック／スワイプ→【設定】→[システム]→[システムアップデート]
- 2 【アップデートを確認】
 - ・以降の操作は、画面の指示に従って行ってください。

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。WPA™、WPA2™、WPA3™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi Protected Setup™とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの商標です。
Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
nubia、ZTE、ZTE中興、ZTE Corporationの名称、ロゴは、中国およびその他の国における商標または登録商標です。
「SoftBank」および「ソフトバンク」の名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の商標または登録商標です。
Yahoo!、ヤフー、Yahoo! JAPANのロゴ、Y!のロゴは、LINEヤフー株式会社の日本国内における登録商標または商標です。
本製品は下記URLに掲載されているHEVC特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。patentlist.accessadvance.com

「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。WPA™、WPA2™、WPA3™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi Protected Setup™とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの商標です。
Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
nubia、ZTE、ZTE中興、ZTE Corporationの名称、ロゴは、中国およびその他の国における商標または登録商標です。
「SoftBank」および「ソフトバンク」の名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の商標または登録商標です。
Yahoo!、ヤフー、Yahoo! JAPANのロゴ、Y!のロゴは、LINEヤフー株式会社の日本国内における登録商標または商標です。
本製品は下記URLに掲載されているHEVC特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。patentlist.accessadvance.com

「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。WPA™、WPA2™、WPA3™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi Protected Setup™とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの商標です。
Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
nubia、ZTE、ZTE中興、ZTE Corporationの名称、ロゴは、中国およびその他の国における商標または登録商標です。
「SoftBank」および「ソフトバンク」の名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の商標または登録商標です。
Yahoo!、ヤフー、Yahoo! JAPANのロゴ、Y!のロゴは、LINEヤフー株式会社の日本国内における登録商標または商標です。
本製品は下記URLに掲載されているHEVC特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。patentlist.accessadvance.com



DTSの特許については、https://dts.com/patentsをご参照ください。DTS Licensing Limitedからの実施権に基づき製造されています。DTS、シンボル、DTSとシンボルの組み合わせ、DTS-X、DTS:Xロゴは米国および／または他国々におけるDTS、Inc.の商標または登録商標です。©DTS, Inc. 無断複写・転載を禁じます。

その他、本書に記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。WPA™、WPA2™、WPA3™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi Protected Setup™とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの商標です。
Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
nubia、ZTE、ZTE中興、ZTE Corporationの名称、ロゴは、中国およびその他の国における商標または登録商標です。
「SoftBank」および「ソフトバンク」の名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の商標または登録商標です。
Yahoo!、ヤフー、Yahoo! JAPANのロゴ、Y!のロゴは、LINEヤフー株式会社の日本国内における登録商標または商標です。
本製品は下記URLに掲載されているHEVC特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。patentlist.accessadvance.com

「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。WPA™、WPA2™、WPA3™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi Protected Setup™